



ساعت مخصوص اتاق تمیز

- ✓ نمایشگر سون سگمتی بزرگ
- ✓ نمایش ساعت و دقیقه
- ✓ نمایش تاریخ شمسی و میلادی
- ✓ دارای ریموت کنترل برای انجام تنظیمات
- ✓ قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش ساعت و تاریخ بصورت مجزا
- ✓ دارای باتری داخلی جهت نگهداشتن زمان و تاریخ در هنگام قطع برق
- ✓ نصب بصورت توکار مخصوص اتاق تمیز
- ✓ قابلیت نصب بصورت روکار برای انبار دارویی، آزمایشگاه، اداری و ...
- ✓ دارای گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش ده ساله



■ ابعاد ساعت :

طول و عرض نمایشگر ۴۳ در ۱۴,۵ سانتی متر با عمق ۴ سانتی متر می باشد و محل برش برای نصب توکار در داخل پنل ۴۱ در ۱۲,۵ سانتی متر نیاز است.

■ تغذیه نمایشگر :

تغذیه نمایشگر با ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر می باشد.

■ نحوه تنظیم ساعت و تقویم :

برای تنظیم ساعت و تاریخ ابتدا کلید ۱۰ ریموت را فشار داده و نگه دارید تا نمایشگر به حالت چشمک زن دربیاید، حال با فشار دادن کلید ۲ ریموت می توان عدد ساعت را یک واحد افزایش داد و با فشار دادن کلید ۱ ریموت نیز می توان عدد ساعت را یک واحد کاهش داد. بعد از تنظیم ساعت مورد نظر با فشار دادن کلید ۱۲ ریموت این مقدار ذخیره می گردد. سپس به همین ترتیب مقدار دقیقه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی نیز تنظیم می گردد و پس از تنظیم و تایید هر پارامتر، با فشار دادن دوباره کلید ۱۲ ریموت مقادیر ذخیره شده و از تنظیمات خارج می گردد.

توجه: با تنظیم تاریخ شمسی، تاریخ میلادی بصورت خودکار تنظیم می گردد.

برای تنظیم مدت زمان نمایش ساعت و تاریخ، ابتدا کلید ۹ ریموت را فشار داده و نگه دارید تا عبارت hh xx بر روی نمایشگر نشان داده شود مقدار xx نشان داده زمان نمایش ساعت بر حسب ثانیه می باشد (مثلا hh10 یعنی مقدار ساعت و دقیقه را به مدت ۱۰ ثانیه نمایش خواهد داد) برای تنظیم مقدار زمان نمایش فوق با فشار دادن کلید ۲ ریموت یک ثانیه به مقدار فوق اضافه می گردد و با فشار دادن کلید ۱ روی ریموت نیز یک ثانیه کمتر خواهد شد. سپس با فشار دادن کلید ۱۲ ریموت مقدار را تایید و ذخیره سازی نمایید. ساعت خاموش و روشن می گردد و عبارت dd xx نمایش داده می شود که مقدار xx به منزله مقدار زمان نمایش تاریخ شمسی می باشد و با همان حالت قبلی با استفاده از کلید ۱ و ۲ ریموت می توان زمان مورد نظر را تنظیم و تایید کرد. سپس عبارت tt xx بر روی نمایشگر نشان داده میشود که مقدار زمان نمایش تاریخ میلادی را مشخص می کند با تنظیم و تاکید زمان های مورد نظر، با فشار دادن کلید ۱۲ ریموت، مقادیر ذخیره شده و از تنظیمات خارج می گردد.

توجه: با تنظیم مقدار صفر برای هریک از زمان های فوق، نمایشگر آن پارامتر را نمایش نمی دهد.

جهت دریافت کاتالوگ محصولات و مشاهده نمونه کارها

به سایت شرکت آکو مراجعه فرمایید.